



TØNDER KOMMUNE

TØMNINGSREGULATIV FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE

Indhold

- § 1 Formål
- § 2 Lovgrundlag
- § 3 Gyldighedsområde
- § 4 Benyttelsespligt
- § 5 Adgangsforhold og indretning
- § 6 Tømning
- § 7 Grundejers ansvar
- § 8 Dispensation/fritagelse/af- og tilmelding
- § 9 Betaling/økonomi
- § 10 Administration, tilsyn, håndhævelse og klager
- § 11 Ikrafttrædelse

§ 1 Formål

Formålet med regulativet for tømningsordning i Tønder Kommune er at sikre, at bundfældningstankene bliver kontrolleret og tømt i overensstemmelse med de gældende anbefalinger. Ordningen har til formål at mindske udledning og nedsivning af miljøbelastende stoffer til jord og grundvand.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere, samt for Tønder Spildevand A/S og Tønder Forsyning A/S. Herefter kaldes Tønder Spildevand A/S og Tønder Forsyning A/S under et "Forsyningen".

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende:

- Miljøbeskyttelsesloven¹
 - Spildevandsbekendtgørelsen²
 - Betalingsloven³
- Herudover henvises til den enhver tid gældende:
- Betalingsvedtægt for Forsyningen
 - Spildevandsplan for Tønder Kommune.

§ 3 Gyldighedsområde

Regulativet omfatter alle ejendomme i Tønder Kommune, hvor der i forbindelse med afløbssystemet, er en bundfældningstank, herunder:

- Septiktanke
- Flerkammertanke

Ved bundfældningstanke forstås enhver form for tank med til- og afløb af spildevand, der er indrettet til at tilbageholde bundfældeligt materiale og flydestoffer fra spildevand. Det vil være tanke med udløb til et yderligere rensetrin f.eks. nedsivningsanlæg, pileanlæg, minirenselanlæg eller med udløb til vandløb, søer eller havet.

Hvis et minirenselanlæg omfatter en integreret bundfældningsdel, som forudsættes tømt regelmæssigt for at sikre korrekt drift af anlægget, betragtes bundfældningsdelen som en bundfældningstank, der er omfattet af bestemmelserne i dette regulativ.

Ved mere end én bundfældningstank på ejendommen er samtlige bundfældningstanke omfattet af tømningsordningen, og der betales pr. tømning pr. bundfældningstank.

Flere ejendomme kan godt være tilsluttet den samme tank.

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 241 af 13. Marts 2019 med senere ændringer

² Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 1469 af 12. december 2017 med senere ændringer

³ Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 863 af 23. december 1987 jf. lovbek. nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer

Ejendomme med tørkloset eller samletank, er ikke omfattet af dette regulativ.

§ 4 Benyttelsespligt

Tømningsordningen er obligatorisk.


Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at lade tanken kontrollere og tømme ved kommunens foranstaltning efter bestemmelserne i dette regulativ, samt betale tømningsbidrag.

Deltagelse i Tønder Kommunes tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand og uden fejl og mangler.

§ 5 Adgangsforhold og indretning

Bundfældningstanke skal være placeret således, at de er tilgængelige for inspektion, pasning og tømning. Det vil sige, at ejendommens ejer er forpligtiget til at sørge for:

1. Fri adgang til tanken.
2. At området omkring tanken holdes ryddet, således at der sikres hensigtsmæssige arbejdsforhold for tømmeentreprenørens personel og materiel i forbindelse med tømningen.
3. At afstanden fra kørefast vej eller plads til bundfældningstank må højst være 50 meter. Nye anlæg, må ikke placeres mere end 20 m fra adgangsvej.
4. At beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel og der skal være fri passage 4,00 meter over vejbanearealer. Se figur 1.



Figur 1.

5. At der er hensigtsmæssig adgang til tanken, så tømning kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn og lignende. I forbindelse med tømning må grundejer således tolerere almindelig fremføring af slamsugerslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning m.v.
6. At dæksler er synlige og ligger i terrænhøjde eller er frigravet.
7. At dæksler er oplåst og let aftagelige.
8. At dæksler ikke må veje over 30 kg. Der betales et tillæg for løft af dæksler mellem 30 og 50 kg. Der løftes ikke dæksler over 50 kg. Bestemmelse træder i kraft den 1. januar 2020.
9. At hegn og porte er åbne.
10. At pladsen omkring tanken holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.
11. At løse hunde og andre tilsvarende dyr holdes væk fra adgangsvejen til tanken og pladsen omkring tanken.

Kommunen forbeholder sig ret til at kræve, at der blive etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt (f.eks. ved lang intern vej)

Ved etablering af nye tanke skal kommunen godkende placering, indretning og udformning.

Kan tømning ikke foretages, er der tale om forgæves kørsel, og der opkræves et gebyr for forgæves kørsel i henhold til takstbladet.

§ 6 Tømning og kontrol

I forbindelse med tømningen kontrollerer tømmeentreprenøren tanken for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen afleveres til grundejeren og noteres i det elektroniske tømmerregister. Hvis der konstateres fejl eller mangler på tanken, er det grundejerens pligt straks at få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Vedligeholdelse og reparation påhviler grundejeren.

I henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven kan kommunen pålægge ejere af bundfældningstanke at udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt. Kommunen eller dens repræsentant kan når som helst foretage besigtigelser af spildevandsanlægget.

Bundfældningstanke skal tømmes minimum én gang årligt på et af Forsyningen fastsat tidspunkt og af den til enhver tid tilknyttede tømmeentreprenør.

Tømning af tankene, meddeles skriftligt/elektronisk grundejer mindst 10 dage i forvejen.

Tømning foretages normalt i tidsrummet 6-18 på hverdage.

Tømning sker så vidt muligt inden for den samme måned hvert år.

Tanken tømmes ved opsugning af bund og flydeslam. Slammet afvandes og rejektvandet fyldes tilbage i tanken for at undgå tilstopning af spildevandsanlægget.

§ 6 stk. 1 Fastlæggelse af tømningfrekvens

Den i dette regulativ fastsatte tømningfrekvens på én gang årligt er en minimumsfrekvens. Tømningens behov afhænger primært af tankens belastning samt tankens størrelse og udformning. Tønder Kommune kan efter en konkret vurdering og hvis bundfældningstanken medfører forurening eller uhygiejniske forhold fastlægge en højere tømningfrekvens end minimumsfrekvensen. Tømningfrekvensen fastlægges i så fald efter retningslinjerne i nedenstående tabel.

Retningslinjer for tømningshyppighed for bundfældningstanke		Tankvolumen (V) m ³	Antal kamre	Tømningshyppighed (antal gange pr. år)
1-2 (personer)		$V < 1,2$	1	2
1-2		$1,2 \leq V < 1,8$	1	1
1-2		$V \geq 1,8$	> 1	1 gang hvert andet år
Belastning (personer)	Tankvolumen (V) m ³	$V < 1,2$	1	4
		$1,2 \leq V < 1,8$	1	2
		$V \geq 1,8$	> 1	1
6-10	$1,2 \leq V < 1,8$	1	4	
6-10	$V \geq 1,8$	> 1	2	

Belastningen og tømningshyppigheden er baseret på antallet af fastboende personer. I sommerhuse kan påregnes tømningshyppigheder svarende til halvdelen af den, der er angivet for helårsbeboelser.

Hvis der er behov for mere end én årlig tømning, påhviler det ejeren for egen regning at rekvirere yderligere tømninger i det omfang, det er nødvendigt for at sikre tankens optimale rensningsevne

Der skelnes mellem tre typer af ekstra tømninger:

- Planlagt ekstra tømning, der kan indgå i en fast rute.
- Ekstra tømning udenfor tur (skal bestilles med 2 dages varsel).
- Akutte tømninger uden for normal arbejdstid.

Ekstra tømninger skal bestilles ved Forsyningen. Akutte tømninger er ikke omfattet af dette regulativ.

§ 7 Grundejers ansvar

Grundejeren har pligt til at anvise, hvor bundfældningstanken ligger.

Deltagelse i den kommunale ordning fritager ikke den enkelte grundejer for i henhold til gældende love og bestemmelser at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Deltagelse i ordningen fritager ikke grundejeren for almindelig vedligeholdelse af ejendommens

afløbssystem, herunder ekstraordinære tømninger af bundfældningstanke, når der er behov herfor.

8 Dispensation/fritagelse/af- og tilmelding

Ved etablering af nye bundfældningstanke, foranlediger Tønder Kommune, tilmelding til tømningsordningen. Afmelding fra ordningen, sker ved tilslutning til Forsyningens spildevandsanlæg, eller hvis ejendommen nedlægges.

Der gives som udgangspunkt ikke dispensation fra dette regulativ. Forsyningen kan dog meddele dispensation for regulativet i nedenstående særlige tilfælde:

- Ejendommen står ubeboet i minimum 12 mdr. og ingen personer er tilmeldt adressen. Ved fornyet beboelse skal ejendommen igen tilmeldes.

§ 9 Betaling/økonomi

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningsafgiften dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling, samt administration af ordningen.

For deltagelse i tømningsordningen skal grundejer betale de fastsatte takster, som fremgår af Forsyningens takstblad. Taksterne fastlægges af Forsyningen og godkendes af Tønder Kommune én gang om året for et kalenderår ad gangen i henhold til Forsyningens betalingsvedtægt for spildevandsanlæg.

Der fastlægges takster for følgende aktiviteter:

- Tømning af tank indenfor planlagt tur.
- Forgæves kørsel.
- Tømning af tank udenfor tur/ekstra tømning.
- Planlagt ekstra tømning.
- Tillæg for ekstra opsuget materiel over 3 m³ (pr. m³).
- Tillæg for advisering om tømning (pr. telefon eller SMS).
- Tillæg for håndtering af tunge dæksler.
- Administrationsgebyr ved dispensationer.

Taksten beregnes pr. tilsluttet bundfældningstank.

Såfremt tankens placering, størrelse eller andre forhold medfører væsentlige forøgede omkostninger ved tømning i forhold til øvrige tanke, udføres tømningen efter regning.

For ejendomme beliggende i det åbne land med kontraktligt medlemskab af Forsyningen er tømningsbidraget indeholdt i vandafledningsbidraget.

§ 10 Administration, Tilsyn, håndhævelse og klager

Tømningsordningen administreres af Forsyningen. Alle henvendelser vedrørende til og afmelding til ordningen, ekstra tømning, meddelelse om tømningsbehov, opkrævning samt klager over driften skal rettes til Forsyningen.

Spørgsmål til regulativets bestemmelser skal rettes til Tønder Kommune.

Tilsyn og håndhævelse mv. efter Miljøbeskyttelseslovens og regulativets bestemmelser foretages af Tønder Kommune.

For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven kapitel 9 og 10.

Overtrædelse af regulativets bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud kan straffes med bøde, i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen.

Afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Man kan dog henvende sig til Ankestyrelsen, der varetager det kommunale tilsyn.

§ 11 Ikrafttrædelse

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativ fra 2012 og træder i kraft den 1. januar 2020. Bestemmelse i § 5 pkt. 8 træder i kraft den 1. januar 2020.

Regulativet er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2019.